

NÁVOD

STAVBA SAUNOVÉHO KOMÍNU vnitřní varianta

Komín je osazený přímo na saunová kamna (9). Na hrdlo spotřebiče se jako první díl použije neizolovaná nerezová roura (8). Její odstup od hořlavých konstrukcí je min. 400 mm. Rouru můžeme dle potřeby délkově zkrátit, vždy však ale na užší straně. Pro utěsnění spoje použijeme kamnářskou šňůru (je součástí setu). Šňůra je samolepící a aplikuje se na vnitřní hrdlo roury. Dalším dílem saunového setu je přechodka (7). Tento díl uzavírá izolaci první izolované roury. Následně spojujeme izolované díly zasunutím do sebe (2+6). Jednotlivé spoje zajišťujeme spojkou. Na vodorovný strop se osadí krycí plech (5). Pro průchod komínu izolační vrstvou sauny doporučujeme použít bezpečnou průchodka **FIRESTOPBOX (4). Průchodka, stejně jako komín musí mít odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů min.50mm.** Vzniklý prostor (mezeru) **A** ve stropě můžeme vyplnit vhodnou kamennou vlnou. Mezeru mezi komínem a horní střešní konstrukcí necháme volnou **B**. V místech, kde izolovaný komín prochází stropní, nebo střešní konstrukcí opět nesmí být ve vzdálenosti min. 50mm žádné hořlavé konstrukce. Jako poslední díl setu se osadí ukončovací díl se stříškou (1). Pro průchod střešní konstrukcí se může použít oplechování dle sklonu střechy (3).



SPOJENÍ IZOLOVANÝCH DÍLŮ – POMOCÍ MECHANICKÉ SPOJKY (OBJÍMKY)



BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

- Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Veškeré spoje zajištěte podle návodu výrobce.
- Zajištěte těsnost prostupu střechou proti zatékání.
- Komín musí být dostatečně vysoký pro správný tah.
- Před uvedením do provozu je nutná revize

PŘEHLED SESTAVY

